

Setting up your LiteTable



1. Remove items from the box. You should have:
 - Bag containing the LiteTable (flat)
 - 4 x Black support rods
 - 4 x joining clips for the rods
 - Back frame rod assembly
 - Circular acrylic sheet
 - Roll of translucent film
 - Fabric back drop
 Remove the LiteTable from the protective bag.
2. Lay the LiteTable on the floor and position the end of one of the rods on the corner of the lower steel rim. Ensure the steel rim locates into the jaws of the tip at the end of the rod.
3. Pull the two steel rims away from each other and locate the jaws of the tip at the other end of the rod into the upper rim.
4. Repeat steps 2&3 for the remaining three corners. When all four rods are in place, check they are all in a vertical position.
5. Place the circular acrylic sheet on the top of the LiteTable (Take care not to drop this as it will break).
6. The base unit is now complete.
7. Take hold of the back frame rod assembly and allow the rods to 'snap' into position. This will form one complete 'U' shaped structure.
8. Ensure that all the 'Silver' joints are fully inserted into the hollow black support rods.
9. Position the LiteTable so that the rear opening is in front of you. Line the back frame assembly up with the two rear support rods on the LiteTable base unit.
10. Use the four joining clips to attach the rods together. Place one two inches from the bottom and one two inches from the top of each of the rear support rods on the LiteTable base unit. The clips simply snap shut around the rod. Then attach the back frame assembly in the same way.
11. The back frame assembly is now in place
12. Take the fabric back drop and with the smooth side facing the front, wrap the top edge over the the crossbar on the back frame structure and attach to the velcro. This should leave a velcro strip facing forward across the top of the back frame.
13. Unroll the translucent film. Then attach the velcro strip at one end of the film to the velcro strip at the top of the back frame. Allow the film to drop onto the top of the base unit creating an infinity curve.
14. Take the bottom of the fabric back drop and ensure it lays over the top of the black rim on the edge of the LiteTable base unit (do not let it hang down the back of the base unit). This ensures the black edge cannot be seen through the translucent film.
15. Add your chosen lighting system. Refer to the label near the rear opening of the LiteTable for advice on how to position the light source inside.

Breaking Down your LiteTable kit.

16. Remove the translucent film, roll up and return to tube.
17. Remove and roll up the fabric back drop. This can also go in the tube with the film for protection.
18. Disconnect the back frame assembly from the support rods. To dismantle the frame pull the rods apart and fold them so they cannot 'snap' back into position.
19. Remove the circular acrylic sheet from the top of the base unit and return it to the protective bag.
20. Remove the supporting rods from the base unit and allow the two steel rims of the LiteTable to lie on top of each other. Return them to the protective bag.
21. Return all the items to the storage box.

Setting up your LiteTable



Montaje de Lite Table

1. Retirar los componentes de la caja. En el volumen suministrado deben estar incluidos los siguientes componentes:
 - Bolsa con Lite Table (plana)
 - 4 barras de soporte negras
 - 4 pinzas para las barras
 - Grupo de barras del marco trasero
 - Pantalla de acrílico redonda
 - Rollo con film transparente
 - Fondo de telaRetirar el módulo Lite Table de la bolsa de protección.
2. Colocar el módulo Lite Table en el suelo y pasar el extremo de una de las barras por la esquina del aro de acero inferior. Asegurarse que el aro de acero encaje en los ganchos de la punta en el extremo de la barra.
3. Estirar ambos aros de acero en la dirección contraria y llevar los ganchos de la punta en el otro extremo de la barra hasta el aro superior.
4. Repetir los pasos 2 & 3 para las otras tres esquinas. Una vez montadas las cuatro barras, controlar si se encuentran en posición vertical.
5. Colocar la pantalla de acrílico redonda sobre el módulo Lite Table. (No dejar caer esta pantalla, de lo contrario se romperá.)
6. Ahora el módulo de base está completo.
7. Sujetar el grupo de barras del marco trasero y dejar abrir las barras. Las mismas crearán una forma cerrada en U.
8. Asegurarse que todas las uniones plateadas estén insertadas completamente en las barras de soporte negras huecas.
9. Colocar la Lite Table de tal forma que la abertura trasera quede para delante. Posicionar el grupo del marco trasero con ambas barras de soporte traseras sobre el módulo de base Lite Table.
10. Unir las barras con las cuatro pinzas. Instalar una pinza a dos pulgadas del fondo de la barra trasera respectiva y la otra a dos pulgadas de la punta de la barra en el módulo de base Lite Table. Las pinzas se cierran automáticamente alrededor de la barra. Después montar el grupo del marco trasero de la misma forma.
11. Ahora el grupo del marco trasero está montado.
12. Sostener el fondo de tela con la parte lisa hacia delante, enrollar la esquina superior por la barra transversal en el marco trasero y fijarlo con el cierre de velcro. La cinta de velcro debe quedar en la frente sobre la parte superior del marco trasero.
13. Desenrollar el film transparente. Unir la cinta de velcro en un extremo del film con la cinta de velcro arriba del marco trasero. Dejar caer el film por encima del módulo de base de forma que resulte una curva infinita.
14. Tomar el borde inferior del fondo de tela y colocarlo sobre la parte superior del aro negro en el borde del módulo de base Lite Table (no dejar colgar por la parte trasera del módulo de base). De esa forma se garantiza que el borde negro no se vea a través del film transparente.
15. Conectar el sistema luminoso adecuado. En la etiqueta en la abertura trasera del módulo Lite Table encontrará indicaciones sobre el posicionamiento interno de la fuente luminosa.

Desmontaje de Lite Table

16. Retirar el film transparente, enrollarlo y colocarlo nuevamente en el rollo de protección.
17. Retirar el fondo de tela y enrollarlo. El fondo igualmente se puede guardar en el rollo de protección.
18. Soltar el grupo de marco trasero de las barras de soporte. Para desmontar el marco separar las barras y después plegarlas para que no se puedan volver a desplegar.
19. Retirar la pantalla de acrílico redonda del módulo de base y colocarla nuevamente en la bolsa de protección.
20. Retirar las barras de soporte del módulo de base. Colocar ambos aros de acero uno encima de otro y después ponerlos en la bolsa de protección.
21. Colocar todos los componentes en la caja para guardarlos.



Montieren des Lite Table

1. Die Komponenten aus dem Kasten nehmen. Folgende Komponenten müssen im Lieferumfang enthalten sein:
 - Tasche mit dem Lite Table (flach)
 - 4 x schwarze Trägerstangen
 - 4 x Verbindungsklammern für die Stangen
 - Rückseitige Rahmenstangengruppe
 - Runder Acrylschirm
 - Rolle mit Transparentfolie
 - TextilhintergrundDen Lite Table aus der Schutztasche nehmen.
2. Den Lite Table auf den Boden legen und das Ende einer der Stangen in die Ecke der unteren Stahleinfassung führen. Sicherstellen, dass die Stahleinfassung in die Klauen der Spitze am Ende der Stange greift.
3. Die beiden Stahleinfassungen in entgegengesetzte Richtung ziehen und die Klauen der Spitze am anderen Ende der Stange in die obere Einfassung führen.
4. Die Schritte 2 & 3 für die anderen drei Ecken wiederholen. Wenn alle vier Stangen montiert wurden, kontrollieren, ob sie in ihrer Position vertikal ausgerichtet sind.
5. Den runden Acrylschirm auf dem Lite Table aufstellen. (Diesen Schirm nicht fallenlassen, da er andernfalls zerbricht.)
6. Das Basismodul ist jetzt vollständig.
7. Die rückseitige Rahmenstangengruppe festhalten und die Stangen ausklappen lassen. Sie bilden eine geschlossene U-Form.
8. Sicherstellen, dass alle silberfarbenen Verbindungen vollständig in die hohlen schwarzen Trägerstangen eingeführt werden.
9. Den Lite Table so aufstellen, dass die rückseitige Öffnung nach vorn weist. Die rückseitige Rahmengruppe mit den beiden rückseitigen Trägerstangen auf dem Lite Table Basismodul ausrichten.
10. Die Stangen mit den vier Verbindungsklammern zusammenfügen. Eine Klammer zwei Zoll vom Boden der jeweiligen rückseitigen Trägerstange, die andere zwei Zoll von der Spitze der Stange am Lite Table Basismodul anbringen. Die Klammern schließen sich automatisch um die Stange. Dann die rückseitige Rahmengruppe auf dieselbe Weise montieren.
11. Die rückseitige Rahmengruppe ist jetzt montiert.
12. Den Textilhintergrund mit der glatten Seite nach vorn halten, die obere Kante über die Querstange am rückseitigen Rahmen wickeln und mit dem Klettverschluss fixieren. Das Klettband muss nach vorn über den oberen Teil des rückseitigen Rahmens weisen.
13. Die Transparentfolie abwickeln. Das Klettband an einem Ende der Folie mit dem Klettband oben am rückseitigen Rahmen verbinden. Die Folie auf das Basismodul fallen lassen, so dass eine Endloskurve entsteht.
14. Den unteren Rand des Textilhintergrunds fassen und über den oberen Teil der schwarzen Einfassung am Rand des Lite Table Basismoduls legen (nicht an der Rückseite des Basismoduls herunterhängen lassen). Damit wird gewährleistet, dass der schwarze Rand durch die Transparentfolie nicht zu sehen ist.
15. Das geeignete Beleuchtungssystem anschließen. Auf dem Etikett neben der rückseitigen Öffnung des Lite Table finden sich Hinweise zur internen Positionierung der Lichtquelle.

Zerlegen des Lite Table

16. Die Transparentfolie entfernen, aufrollen und wieder in die Schutzrolle führen.
17. Den Textilhintergrund entfernen und aufrollen. Der Hintergrund lässt sich ebenfalls in der Schutzrolle unterbringen.
18. Die rückseitige Rahmengruppe von den Trägerstangen lösen. Um den Rahmen zu zerlegen, die Stangen auseinander ziehen und dann zusammenlegen, damit sie sich nicht wieder ausklappen können.
19. Den runden Acrylschirm vom Basismodul entfernen und wieder in die Schutztasche legen.
20. Die Trägerstangen vom Basismodul entfernen. Die beiden Stahleinfassungen des Lite Table aufeinander und dann in die Schutztasche legen.
21. Alle Komponenten in den Aufbewahrungskasten geben.

Setting up your LiteTable

Montaggio del Tavolo Luminoso

1. Estrarre i pezzi dalla scatola. Essa deve contenere:
 - Borsa contenente il Tavolo Luminoso (piatta)
 - 4 bacchette di supporto nere
 - 4 morsetti di collegamento per le bacchette
 - Intelaiatura di bacchette posteriori
 - Lastra acrilica rotonda
 - Rotolo con pellicola trasparente
 - Sfondo in tessutoEstrarre il Tavolo Luminoso dalla custodia.
2. Appoggiare il Tavolo Luminoso sul pavimento e posizionare l'estremità di una delle bacchette nell'angolo del bordo metallico più basso. Assicurarsi che il bordo metallico venga collocato nell'incastro dell'estremità della bacchetta.
3. Tirare i due bordi metallici in direzione opposta e infilare l'incastro dell'altra estremità della bacchetta nel bordo superiore.
4. Ripetere i passaggi 2 & 3 per i rimanenti tre angoli. Quando tutte le bacchette sono state montate controllate che esse siano tutte in posizione verticale.
5. Piazzare la lastra acrilica rotonda sopra il Tavolo Luminoso. (Fate attenzione a non far cadere la lastra, perchè si romperebbe.)
6. Il Modulo base è ora completo.
7. Tenere ferma l'intelaiatura di bacchette posteriori e far ribaltare le bacchette. Esse prenderanno la forma di una U chiusa.
8. Assicurarsi che tutti i collegamenti argentati vengano infilati nelle aperture delle estremità delle bacchette di supporto nere.
9. Piazzare il tavolo luminoso in modo che l'apertura posteriore si trovi di fronte a voi. Allineare sul modulo base del Tavolo Luminoso l'intelaiatura di bacchette posteriori con le due bacchette posteriori di supporto nere.
10. Collegare le bacchette usando i quattro morsetti di collegamento. Montare un morsetto a due pollici dal pavimento e l'altro a due pollici dalla punta delle relative bacchette posteriori del modulo base del Tavolo Luminoso.
11. L'intelaiatura di bacchette posteriori è ora montata.
12. Tenere lo sfondo in tessuto con la parte liscia in avanti, avvolgere il lato superiore sulla bacchetta trasversale del telaio posteriore e fissarlo con il velcro. Il velcro deve fuoriuscire in avanti sopra la parte superiore del telaio posteriore.
13. Srotolare la pellicola trasparente. Legare il velcro che si trova in una estremità della pellicola con il velcro nella parte superiore del telaio posteriore. Lasciar cadere la pellicola sul modulo base in modo che formi una curva infinita.
14. Afferrare il bordo inferiore dello sfondo in tessuto e posarlo sopra la parte superiore del bordo nero sull'orlo del modulo base del Tavolo Luminoso (non lasciarlo pendere sul retro del modulo base). In questo modo si assicura che il bordo nero non si vede attraverso la pellicola trasparente.
15. Collegare il sistema d'illuminazione adatto. Nell'etichetta vicino all'apertura del Tavolo Luminoso ci sono indicazioni su come deve essere posizionata internamente la fonte luminosa.

Smontaggio del Tavolo Luminoso

16. Rimuovere la pellicola trasparente, arrotolarla e riporla nella custodia.
17. Togliere lo sfondo in tessuto e arrotolarlo. Lo sfondo si può conservare anche nella custodia.
18. Staccare dalle bacchette di supporto l'intelaiatura di bacchette posteriori. Per smontare l'intelaiatura staccare le bacchette e piegarle in modo che non possano ribaltarsi nuovamente.
19. Rimuovere dal modulo base la lastra acrilica rotonda e riporla nella custodia.
20. Togliere dal modulo base le bacchette di supporto. Mettere i due bordi metallici uno sopra l'altro e riporli nella custodia.
21. Riporre tutti i pezzi del Tavolo Luminoso nella custodia.

Montage de la table de prise de vue Lite Table

1. Sortir les éléments de la boîte. Le colis doit contenir les éléments suivants :
 - Sac contenant la table de prise de vue Lite Table (plat)
 - 4 barres de support noires
 - 4 pinces de maintien pour les supports
 - Cadre arrière
 - Écran rond en acrylique
 - Rouleau de film transparent
 - Fond textileRetirer la Lite Table du sac de protection.
2. Poser la Lite Table sur le sol et insérer l'extrémité d'une des barres de support dans l'angle du montant en acier inférieur. S'assurer que le montant en acier soit bien fixé dans la pointe à l'extrémité de la barre.
3. Tirer les deux montants dans une direction opposée et insérer l'autre extrémité de la barre de support dans le montant supérieur.
4. Répéter les gestes 2 & 3 pour les trois autres angles. Lorsque les quatre barres sont montées, vérifier leur alignement vertical.
5. Placer l'écran rond en acrylique sur la table de prise de vue Lite Table. (Cet écran ne doit pas tomber car il risque de casser)
6. Le module de base est maintenant complet.
7. Maintenir le cadre arrière et déplier les barres. Elles forment un U fermé.
8. S'assurer que tous les raccords argentés soient complètement introduits dans les barres de support creuses noires.
9. Poser la table de prise de vue Lite Table ouverture arrière vers l'avant. Ajuster le cadre arrière avec les deux barres de support arrières sur le module de base de la Lite Table.
10. Assembler les barres à l'aide des quatre pinces de maintien. Placer une pince à deux pouces du fond de la barre de support arrière, placer l'autre pince à deux pouces du bout de la barre sur le module de base de la Lite Table. Les pinces se referment automatiquement sur la barre. Monter le cadre arrière de la même façon.
11. Le cadre arrière est maintenant monté.
12. Tenir le fond textile face lisse vers l'avant, enrouler le bord supérieur sur la barre transversale du cadre arrière et le fixer avec une bande velcro. La bande velcro doit être placée vers l'avant au-dessus de la partie supérieure du cadre arrière.
13. Dérouler le rouleau de film transparent. Accrocher la bande velcro à une extrémité du film avec la bande velcro située en haut du cadre arrière. Laisser tomber le film sur le module de base pour obtenir une courbe sans fin.
14. Saisir le bord inférieur du fond textile et le poser au-dessus de la partie supérieure du montant noir au bord du module de base de la table de prise de vue Lite Table (ne pas laisser pendre à l'arrière du module de base). Ceci permet de ne pas voir le rebord noir à travers le film transparent.
15. Brancher le système d'éclairage approprié. Vous trouverez des informations sur le positionnement interne de la source lumineuse sur l'étiquette située à côté de l'ouverture arrière.

Démontage de la table de prise de vue Lite Table

16. Retirer le film transparent, l'enrouler et le remettre dans le rouleau de protection.
17. Retirer le fond textile et l'enrouler. Il est également possible d'introduire le fond dans le rouleau de protection.
18. Détacher le cadre arrière des barres de support. Pour démonter le cadre, détacher les barres les unes des autres puis les plier afin d'éviter qu'elles ne se déplient.
19. Retirer l'écran en acrylique du module de base et le replacer dans le sac de protection.
20. Retirer les barres de support du module de base. Détacher les deux montants en acier et les placer dans le sac de protection.
21. Placer tous les éléments dans la boîte de rangement.